

1	2	3	4	5	6	7	8	9
37	22	469-1310230-10	45 4316 2600	1	1	1	Кронштейн крепления тяги жалюзи	Shutters rod mounting bracket
	23	469-1310210	45 4316 2951	1	1	1	Тяга управления жалюзи в сборе	Shutters control rod in assy
	24	469-1310217-01	45 4316 3618	1	1	1	Ручка тяги управления жалюзи в сборе	Shutters control rod handle in assy
	25	250634-П29	45 9553 1262	1	1	1	Гайка М14х1,5	Nut M14x1.5
	26	1/26058/71	45 9962 6751	1	1	1	Шайба 14 пружинная с внутренними зубцами	Spring washer 14 with inner teeth
	27	469-1310224	45 4316 2954	1	1	1	Корпус фиксатора тяги	Rod lock body
	28	469-1310226	45 4316 2955	1	1	1	Пробка корпуса фиксатора	Lock body plug
	29	355600-П29	45 9964 6036	1	1	1	Шайба 10,5 специальная	Special washer 10.5
	30	12-1310225	45 4511 0319	1	1	1	Пружина корпуса фиксатора	Lock body spring
	31	506607	45 9115 5561	1	1	1	Шарик БУ 7,938 мм	Ball БУ 7.938 mm
	32	469-1310220	45 4316 2953	1	1	1	Трубка тяги	Rod pipe
	33	69-1310216	45 4315 0318	1	1	1	Оболочка тяги	Rod sheathing
	34	69-1310215	45 4315 0317	1	1	1	Тяга управления жалюзи	Shutters control rod

Подгруппа 1311. Бачок расширительный
Subgroup 1311. Expansion Tank

37	15	252154-П2	45 9816 6005	3	3	3	Шайба 6 пружинная	Spring washer 6
	16	250508-П29	45 9553 9054	2	2	2	Гайка М6	Nut M6
	21	201417-П29	45 9346 1503	2	2	2	Болт М6х14	Bolt M6x14
	35	469-1311095	45 4316 3704	1	1	1	Трубка соединительного шланга	Connecting hose pipe
	36	297575-П29	45 9952 7211	3	3	3	Шплинт хомута	Yoke cotter
	37	297580-П29	45 9985 1415	3	3	3	Пряжка хомута	Yoke buckle
	38	469-1311097	45 4316 3705	1	1	1	Втулка соединительного шланга	Connecting hose bush
	39	452Д-8101048	45 3111 3545	1	1	1	Шланг соединительный	Connecting hose
	40	297585-П29	45 9985 1254	2	2	2	Лента хомута	Yoke band
	41	469-1311093	45 4316 3703	1	1	1	Шланг соединительный в сборе	Connecting hose in assy
	42	297581-П29	45 9985 1231	1	1	1	Лента хомута	Yoke band
	43	469-1311050	45 4316 2233	1	1	1	Кронштейн крепления расширительного бачка в сборе	Expansion tank mounting bracket in assy
	44	24-1311065	45 4313 5938	1	1	1	Пробка расширительного бачка в сборе	Expansion tank plug in assy
	45	24-1311066	45 4313 5936	1	1	1	Корпус пробки расширительного бачка	Expansion tank plug shell
	46	24-1311067	45 4313 5951	1	1	1	Клапан пробки расширительного бачка	Expansion tank plug valve
	47	2101-1311014	45 4213 0254	1	1	1	Бачок расширительный	Expansion tank
	48	469-1311070	45 4316 2234	1	1	1	Основание хомута расширительного бачка	Expansion tank yoke base
	49	469-1311072	45 4316 2235	1	1	1	Хомут крепления бачка	Expansion tank fixing yoke
	50	469-1311077	45 4316 2237	1	1	1	Втулка пружины	Spring bush
	51	469-1311075	45 4316 2236	1	1	1	Пружина хомута	Yoke spring
	52	469-1311080	45 4316 2238	1	1	1	Тарелка пружины	Spring plate

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

ГРУППА 16. СЦЕПЛЕНИЕ
GROUP 16. CLUTCH

Подгруппа 1601. Сцепление
Subgroup 1601. Clutch

38	1	417.1601015*		1	1	1	Картер сцепления, верхняя часть	Clutch housing, upper part
	2	417.1601015-01* ¹	45 6321 1896	-	-	1	Картер сцепления, верхняя часть	Clutch housing, upper part
	3	201542-П8	45 9346 9600	2	2	2	Болт М12х35	Bolt M12x35
	4	252157-П2	45 9816 6008	2/1* ²	2/1* ²	2	Шайба 12Л пружинная	Spring washer 12Л
	5	414.3707218	45 6321 1775	4	4	4	Шпилька М12х1,25х32 крепления картера коробки передач к картеру сцепления	Stud M12x1.25x32 to fasten gearbox to clutch housing
	6	252237-П8	45 9816 9477	6	6	6	Шайба 12 пружинная с наружными зубцами	Spring washer 12 with outer teeth
	7	250515-П29	45 9553 1060	6	6	6	Гайка М12х1,25	Nut M12x1.25
	8	201521-П8*	45 9951 1146	1	1	1	Болт М10х1х32	Bolt M10x1x32
	9	420.1601024* ¹		-	-	1	Болт М10х1х38 крепления опоры вилки	Bolt M10x1x38 to fasten yoke base
	10	11-7576	45 4311 0292	1/-* ²	1/-* ²	1	Опора вилки подшипника	Bearing yoke base
	11	252156-П2	45 9816 6007	2*	2*	2*/1* ¹	Шайба 10 пружинная	Spring washer 10
	12	3160-1601200* ¹	45 3149 0393	-	-	1	Вилка подшипника с пластиной в сборе	Bearing yoke with strip in assy
	13	3160-1601203* ¹	45 3149 0394	-	-	1	Вилка подшипника выключения сцепления	Clutch release bearing yoke
	14	255063-П29* ¹	45 9772 1096	-	-	2	Заклепка 4х8	Rivet 4x8
	15	3160-1601205	45 3149 0395	1* ²	1* ²	1* ¹	Пластина удерживающая	Holding strip
	16	31514-1601215* ²	45 4321 3961	1	1	-	Опора шаровая вилки	Yoke ball support
	17	420.1601021* ¹		-	-	1	Прокладка	Gasket
	18	420.1601022* ¹		-	-	1	Крышка	Cap
	19	201416-П8	45 9346 9502	6/4* ²	6/4* ²	6/2* ¹	Болт М6х12	Bolt M6x12
	20	252154-П2	45 9816 6005	6/4* ²	6/4* ²	6/4* ¹	Шайба 6 пружинная	Spring washer 6
	21	201418-П8* ¹	45 9346 9504	-	-	4	Болт М6х16	Bolt M6x16
	22	3151-1601200*	45 4321 0378	1	1	1	Вилка подшипника с чехлом в сборе	Bearing yoke with jacket in assy
	23	31514-1601200* ²	45 4321 3920	1	1	-	Вилка подшипника с чехлом в сборе	Bearing yoke with jacket in assy
	24	3151-1601211*	45 9346 1502	1	1	1	Чехол вилки	Yoke jacket
	25	31512-1601211* ²	45 4321 3960	1	1	-	Чехол вилки	Yoke jacket
	26	451-1601213*		1	1	1	Рамка чехла вилки подшипника выключения сцепления	Clutch release bearing yoke jacket frame
	27	31512-1601213* ²		1	1	-	Рамка чехла вилки подшипника выключения сцепления	Clutch release bearing yoke jacket frame
	28	3151-1601056	45 4315 1070	1	1	1/-* ¹	Скоба прижимная чехла вилки наружная	Yoke jacket outer clamp
	29	3151-1601055	45 4321 1069	1	1	1/-* ¹	Скоба прижимная чехла вилки внутренняя	Yoke jacket inner clamp
	30	3151-1601203-01*	45 4321 1266	1	1	1	Вилка подшипника выключения сцепления	Clutch release bearing yoke
	31	31514-1601203* ²	45 4321 3958	1	1	-	Вилка подшипника выключения сцепления	Clutch release bearing yoke
	32	11-7516*	45 4311 0289	1	1	1	Пластина удерживающая	Holding strip

1	2	3	4	5	6	7	8	9
38	33	255064-П29	45 9772 1097	3	3	3/-*1	Заклепка 4x9	Rivet 4x9
	34	201454-П8	45 9346 9520	6	6	6	Болт М8х16	Bolt M8x16
	35	451-1009138	45 6321 1234	7	7	7	Шайба 8,5	Washer 8.5
	36	451-1009138-01+	45 6321 1639	7	7	7	Шайба 8,5	Washer 8.5
	37	201452-П29	45 9346 1518	1	1	1	Болт М8х12	Bolt M8x12
	38	417.1601017-10*	45 6321 1961	1	1	1	Картер сцепления, нижняя часть в сборе	Clutch housing, lower part in assy
	39	42007.1601017*1		-	-	1	Картер сцепления, нижняя часть в сборе	Clutch housing, lower part in assy
	40	417.1601018-10*	45 6321 1964	1	1	1	Картер сцепления, нижняя часть	Clutch housing, lower part
	41	11-7608*	45 4311 0397	1	1	1	Уплотнитель нижней части картера	Lower half-housing seal
	42	255037-П29*	45 9771 1054	6	6	6	Заклепка 3,5х6	Rivet 3.5x6
	43	451-1601260*	45 3111 5453	1	1	1	Кронштейн масленки подшипника	Bearing lubricator bracket
	44	3151-1601260+*		1	1	1	Кронштейн масленки подшипника	Bearing lubricator bracket
	45	414.3707217	45 6321 1774	2	2	2	Шпилька М12х1,25х25	Stud M12x1.25x25
	46	3151-1601252*	45 4321 0839	1	1	1	Корпус масленки подшипника выключения сцепления в сборе	Clutch release bearing lubricator body in assy
	47	3151-1601255*	45 4321 0840	1	1	1	Крышка масленки	Lubricator cap
	48	417.1002123		2	2	2	Штифт 13х28 установочный	Set pin 13x28
	49	417.1601019*	45 6321 1907	1	1	1	Прокладка картера сцепления	Clutch housing gasket
	50	420.1601019*1		-	-	1	Прокладка картера сцепления	Clutch housing gasket
	51	3151-1601230*	45 4321 2256	1	1	1	Шланг смазки подшипника выключения сцепления в сборе	Clutch release bearing lubrication hose in assy
	52	3151-1601230-10+*	45 4321 2256	1	1	1	Шланг смазки подшипника выключения сцепления в сборе	Clutch release bearing lubrication hose in assy
	53	11-7562*	45 4311 0291	1	1	1	Пружина оттяжная муфты подшипника выключения сцепления	Clutch release bearing sleeve return spring
	54	252174-П8*1	45 9816 9454	-	-	2	Шайба 6 зубчатая с внутренними зубцами	Spring washer 6 with inner teeth
	55	420.1601023*1		-	-	1	Держатель уплотнителя картера сцепления	Clutch housing seal holder
	56	420.1601020*1		-	-	1	Уплотнитель картера сцепления	Clutch housing seal
	57	11-7561-A2*	45 4311 0390	1	1	1	Муфта подшипника выключения сцепления	Clutch release bearing sleeve
	58	3151-1601185+*	45 4321 3253	1	1	1	Муфта подшипника выключения сцепления	Clutch release bearing sleeve
	59	31605-1601185*1	45 3149 3228	-	-	1	Муфта подшипника выключения сцепления	Clutch release bearing sleeve
	60	20-1601072*	45 1993 7862	1	1	1	Подшипник выключения сцепления	Clutch release bearing
	61	31605-1601182*1	45 3149 3227	-	-	1	Подшипник выключения сцепления	Clutch release bearing
	62	3151-1601180*	45 4321 3252	1	1	1	Подшипник выключения сцепления с муфтой в сборе	Clutch release bearing with sleeve in assy
	63	31605-1601180*1	45 3149 3226	-	-	1	Подшипник выключения сцепления с муфтой в сборе	Clutch release bearing with sleeve in assy
	64	31514-1601180*2	45 4321 3956	1	1	-	Подшипник выключения сцепления с муфтой в сборе	Clutch release bearing with sleeve in assy
	65	21А-1601264	45 6321 0692	1	1	1	Усилитель крепления картера сцепления правый	Clutch housing r.h. stiffener
	66	21А-1601265	45 6321 0693	1	1	1	Усилитель крепления картера сцепления левый	Clutch housing l.h. stiffener
	67	100121*1	45 6722 0015	-	-	4	Шайба 8	Washer 8




Рис. 38. Сцепление (1601)/1

Fig. 38. Clutch (1601)/1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
38	68	252136-П2	45 9816 6067	4	4	4	Шайба 10.ОТ пружинная	Spring washer 10.OT
	69	201501-П8	45 9346 9563	4	4	4	Болт М10х35	Bolt M10x35
	70	252155-П2	45 9816 6006	7*	7*	7*/4*1	Шайба 8Л	Washer 8Л
	71	201460-П8	45 9346 9526	4	4	4	Болт М8х30	Bolt M8x30
39	72	451-01-1601130*	45 6321 0629	1	1	1	Диск сцепления ведомый в сборе	Clutch driven disk in assy
	73	451-01-1601130-02+*	45 6321 1920	1	1	1	Диск сцепления ведомый в сборе	Clutch driven disk in assy
	74	4173.1601130*1		-	-	1	Диск сцепления ведомый в сборе	Clutch driven disk in assy
	75	4021.1601130*2		1	1	-	Диск сцепления ведомый в сборе	Clutch driven disk in assy
	76	414.1601142*	45 6321 1969	1	1	1	Ступица диска сцепления	Clutch disk hub
	77	4173.1601142*1		-	-	1	Ступица ведомого диска	Clutch disk hub
	78	63-1601150	45 3114 0812	8	8	8	Пружина демпфера диска сцепления	Clutch disk damper spring
	79	63-1601145	25 7922 4389	2	2	2	Шайба фрикционная демпфера диска сцепления	Clutch disk damper friction washer
	80	63-1601136	45 3114 0804	*3	*3	*3	Шайба регулировочная демпфера диска сцепления	Clutch disk damper adjusting washer
	81	451-1601126	45 6321 1395	4	4	4	Палец упорный ведомого диска сцепления	Clutch driven disk thrust pin
	82	63-1601153	45 3114 0817	1	1	1	Пластина демпфера	Damper strip
	83	293907-П	45 9952 5018	12	12	12	Заклепка 4х6 специальная	Special rivet 4x6
	84	11-7574*	45 4311 0666	6	6	6	Пластина пружинная	Spring strip
	85	4173.1601135*1		-	-	6	Пластина пружинная	Spring strip
	86	451-1601133*	45 6312 0634	1	1	1	Диск сцепления ведомый	Clutch driven disk
	87	4173.1601133*1		-	-	1	Диск сцепления ведомый	Clutch driven disk
	88	451-1601162	45 6312 0647	*3	*3	*3	Грузик балансировочный	Balance weight
	89	451-1601163	45 6312 0651	*3	*3	*3	Грузик балансировочный	Balance weight
	90	451-1601164	45 6312 0653	*3	*3	*3	Грузик балансировочный	Balance weight
	91	253863	45 9722 0583	12	12	12	Заклепка 4х5 специальная, пустотелая	Special hollow rivet 4x5
	92	293913-П	45 9952 5033	12	12	12	Заклепка 4х7 специальная, пустотелая	Special hollow rivet 4x5
	93	290654-П8	45 9952 1326	6	6	6	Болт М8х22	Bolt M8x22
	94	252135-П2	45 9816 6046	6	6	6	Шайба 6 пружинная	Spring washer 6
	95	11-7570*	45 4311 0664	1	1	1	Кожух сцепления	Clutch housing
	96	290634-П2*	45 9952 1293	3	3	3	Болт М8х1х14	Bolt M8x1x14
	97	51-1601138-В*	45 3114 0807	2	2	2	Накладка фрикционная диска сцепления	Clutch disk friction lining
	98	451-1601138+*	45 6321 1922	2	2	2	Накладка фрикционная диска сцепления	Clutch disk friction lining
	99	4173.1601138*1	45 3114 0807	-	-	2	Накладка фрикционная диска сцепления	Clutch disk friction lining
	100	51-1601115*	45 3114 0788	6	6	6	Пружина нажимного диска	Pressure disk spring
	101	51-1601115-01+*	45 3114 0788	6	6	6	Пружина нажимного диска	Pressure disk spring
	102	11-7567*	45 4311 6290	6	6	6	Шайба асбестовая изолирующая	Insulating asbestos washer
	103	11-7565*	45 4311 0391	3	3	3	Палец игольчатого подшипника нажимного диска сцепления	Clutch pressure disk needle bearing pin
	104	21А-1601094*	45 6312 0685	3	3	3	Рычаг нажимного диска в сборе	Pressure disk lever in assy